






























1-2, 3-4 e...157 Numeri di riferimento e accoppiamento tra Prese EDP e Radak

**LEGENDA**

-  Quadro Generale di Distribuzione
-  Quadro Radak Dati
-  UPS
-  Postazione Prese Colonna Tipo A/UPS (vedi Allegato)
-  Postazione Prese Colonna Biforcutele Tipo B/UPS (vedi Allegato)
-  Preso Bipasso 10/1SA
-  Preso Schuko
-  Preso Bipasso 10/16A/UPS
-  Preso Schuko/UPS
-  Alimentazione Diretta
-  Motore (predisp.)
-  Preso Dati
-  Preso Telefonica
-  Preso TV
-  Preso Video/HDMI
-  Preso Citofonica
-  Sensore IR
-  Rivelatore di Fumo
-  Telecamera
-  Centrale Rivelazione Incendi
-  Centrale TVCC
-  Pulsante a Tronfo
-  Videocitofono
-  Ranzatore
-  Diffusore Acustico (predisp.)
-  Comando Telo Proiettore (predisp.)
-  Hot Spot Wi-Fi Privato
-  Hot Spot Wi-Fi Visitori
-  Area di distribuzione possibile per lubazione rigida tipo RK